

# We-Vibe™ - Personlig Massager

Oplad din We-Vibe i 24 timer før første brug.

Sæt opladerstikket i den runde bule i midten af næsen. Skub stikket hele vejen ind for at oplade. Se diagram 1.

Vask We-Vibe med sæbe og vand før og efter brug. Brug kun vandbaserede glidecreme.

Tænd We-Vibe ved at trykke på knappen på næsen af Deres We-Vibe. Tryk gentagne gange for at vælge lav og høj hastighed ved indstilling af de 7 tilstande.

Sluk We-Vibe ved at holde knappen nede i 2 sekunder. Se diagram 2.

Indsæt den lille G-Spot ende i vagina og den større G-Spot ende fra klitoris og udenfor og op. Se diagrammer 3, 4 og 5.

For at opnå en lang batterilevetid, skal motoren genoplades før den bliver mærkbar langsommere.

Tilslut og oplad We-Vibe efter brug. Hvis We-Vibe ikke bruges regelmæssigt, skal den frakobles opladeren igen efter endt opladning.

